



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu



Canllaw Cyfeirio Cyflym Move

we-cair.com

Cynnwys

- Tudalen 3 - Paratoi a Throi Ymlaen
- Tudalen 4 - Modd Prawf Cerdded
- Tudalen 5 - Gweithrediad Arferol
- Tudalen 6 - Aseinio'r Move i Notifier / System Arall
- Tudalen 7 - Gosod
- Tudalen 8 - Troi i Ffwrdd ac Ailosod Gosodiadau Ffatri



Move

Paratoi a Throi Ymlaen

Agorwch y ddyfais wrth ryddhau'r sgrîw o dan y LED. Mae'n bosib tynnu'r ddyfais o'i gilydd ac mae'r casin tu blaen yn dangos yn y daliwr batri.

Mi fydd y Move yn troi ymlaen pan mae'r strip ynysu batri yn cael eu tynnu. Mi fydd y LED yn fflachio'n goch wedyn gwyrdd i nodi batri da, neu goch i nodi batri isel. Mi fydd y ddyfais yn cynhesu ag ar ôl 30 eiliad mi fydd yn Move yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Move

Modd Prawf Cerdded

Pan fydd yr uned yn troi ymlaen, ar ôl y 30 eiliad o gynhesu, mi fydd wedyn yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud. Yn fodd prawf cerdded, mi fydd y LED yn fflachio yn goch bob tro mae symudiad yn cael eu canfod, yn ogystal â gyrru neges radio. Mi fydd yr uned yn mynd i fodd gweithrediad arferol pan fydd y prawf cerdded 2 funud yn dod i ben.

Nodyn: Ddylai'r Move cael eu rhaglennu i'r ddyfais derbyn yn ystod modd prawf cerdded



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Move

Gweithrediad Arferol

Ar ôl i'r prawf cerdded dod i ben, mi fydd y Move yn mynd i fodd gweithrediad arferol. Pan yn y modd hwn, mi fydd neges radio yn cael eu gyrru pob tro fydd symudiad yn cael eu darganfod; ni fydd y LED yn fflachio yn ystod gweithrediad arferol. Yn ystod y gweithrediad arferol, mi fydd yn bosib darganfod symudiad yn syth, wedyn efo tua 5 eiliad o oediad darganfod cyn i fwy o symudiad cael eu darganfod.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Move

Aseinio'r Move i Notifier / System Arall

- Sicrhewch fod y Move wedi troi ymlaen ag yn fodd prawf cerdded
- Paratowch y Notifier/system arall wrth ei rhoi fewn fodd cofrestru
- Actifadu'r Move drwy ddefnyddio symudiad o flaen y lens, mi fydd y LED yn fflachio yn goch i gadarnhau fod symudiad wedi eu darganfod
- Mi ddylai'r Notifier/system arall cydnabod y ddyfais newydd

Nodyn: Cyfeiriwch at ganllaw defnyddiwr y system dderbyn i barhau â'r gosodiad, fel modd rhithwir.



Move

Gosod

Ar gyfer gosod yn sydyn, gosod pad gludiog i gefn y casin. Pan fydd y strip ynysu batri wedi cael eu tynnu, ail osod yr uned at ei gilydd, â'i ddiogelu gan ddefnyddio'r sgrîw gadw. Rhewch bwysau ar yr uned am ychydig o eiliadau pan fydd yn eu lle.

Os bod angen sgrîwio i mewn i wal neu gornel, drilio drwy'r pedwar toriad sgrîw a defnyddiwch bedwar sgrîw addas i osod y casin cefn i'r wal, cyn ail osod yr uned at ei gilydd. Os mae'r uned wedi eu gosod y barod, mae'n bosib tynnu tu blaen yr uned o'r arwyneb osod ar gyfer unrhyw ffurfweddid.

Ar gyfer gweithrediad gorau mewn ystafell, mi ddylai mowntio'r Move mewn cornel ystafell, yn agos i'r nenfwd rhwng 2.1m i 2.3 o'r llawr.

Pwysig: Dylid cadw'r Move yn bell o ffynonellau anfwriadol o newid sydyn i gerrynt thermol fel ffenestri, drysau, gwresogyddion fan ag uwchben rheiddiaduron.



Move

Troi i Fwrdd ac Ailosod Gosodiadau Ffatri

Troi i Fwrdd: Mae'n bosib troi'r ddyfais i ffwrdd wrth dynnu'r batri neu ail osod y strip ynysu batri.

Ailosod Gosodiadau Ffatri: I ailosod gosodiadau ffatri, tynnwch ag ail-fewnosod y batris.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com